

MANDO BRAGLIA POMO NEGRO (ANTIGUO)



LUBRIFICARE CON GRASSO MOLY LT2
LE GUARNIZIONI ED I COMPONENTI INTERNI
SOGGETTI A SFREGAMENTO E ROTAZIONE

[170.1902.18](#)

[170.1902.18](#)

[9.301.7](#)

[9.801.6](#)

[170.214.1](#)

[410.602.89](#)

[170.7.1](#)

[175.602.52](#)

[170.1902.16](#)

[170.1608.1](#)

[170.1003.10](#)

[170.1617.17](#)

[170.602.72](#)

[170.1609.1](#)

[170.601.23](#)

[170.202.7](#)

[26.1902.20](#)

[170.620.5](#)

[170.1603.10](#)

[410.208.125](#)

[167.1702.1](#)

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

Kit ricambio

Spare parts kit

410.302.36

Percorso file 3D:U:/Archivio/braglia/ESPLOSI/410/510.2.pkg

DENOMINAZIONE: **Regolatore M410 G3/4F. G3/4F. 60 bar**

N°revisione
06

Data revisione
30/03/11

Braglia SRL
I-42028 Rasene REGGIO EMILIA-ITALY-E

Tel. +39 0522 364660
Fax. +39 0522 354025
Email: braglia@braglia.it

RTE

Dis.N°/Codice

410.1510.2